

## Bedienungsanleitung

### Abschleppschlinge



## Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise .....	2
Ablegereife von Abschleppschlingen.....	3
Aufbewahrung und Verwendung der Abschleppschlinge .....	3
Ansprechpartner.....	4

## **Sicherheitshinweise**

- Beachten Sie beim Abschleppen von Fahrzeugen die Verkehrsregeln des Landes, in dem Sie sich befinden (z.B. StVO).
- Beachten Sie die Bedienungsanleitungen der Fahrzeuge.
- Überschreiten Sie die zulässige Höchstlast von 15.000 kg nicht.
- Überschreiten Sie nicht die zulässige Geschwindigkeit
- Verwenden Sie die Abschleppschlinge nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Bringen Sie die Abschleppschlinge nur an den dafür gedachten Abschleppösen an. Wenn Sie nicht genau wissen, wo sich die Ösen befinden, sehen Sie einfach in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges nach.
- Überzeugen Sie sich, dass die Abschleppösen in gutem Zustand sind.
- Wenn Sie ein Fahrzeug mit einem Automatikgetriebe abschleppen, informieren sie sich vorher aus der Bedienungsanleitung über die nötigen Schritte.
- Bitte gehen Sie alle Beschleunigungs- und Bremsvorgänge mit Vorsicht an und bedenken Sie, dass Abschleppen nur bei geringer Geschwindigkeit stattfinden sollte.
- Halten Sie die Abschleppschlinge von scharfen Kanten fern.
- Halten Sie beim Abschleppen Personen aus dem Gefahrenbereich fern.
- Setzen Sie die Abschleppschlinge nicht für längere Zeit dem Sonnenlicht oder Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie die Abschleppschlinge nicht aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln aus.
- Die Abschleppschlinge ist für Temperaturen von -20°C bis +100°C geeignet.
- Verwenden Sie die Abschleppschlinge nicht zum Heben von Lasten oder Personen oder zu anderen Zwecken als zum Abschleppen.

## **Ablegereife von Abschleppschlingen**

Dolezych-Abschleppschlingen dürfen nicht verwendet werden (Ablegereife) bei:

- Beschädigungen der Webkanten oder des Gewebes
- Beschädigungen der Ummantelung oder ihrer Vernähung
- Verletzung des tragenden Garnteiles (Instandsetzung ist ausgeschlossen)
- Verformung durch Wärmeeinfluss (Reibung, Strahlung)
- Schäden infolge Einwirkung aggressiver Stoffe
- Verformungen, Anrissen, Brüchen oder anderen Beschädigungen an Beschlagteilen

## **Aufbewahrung und Verwendung der Abschleppschlinge**

### **Reinigung der Abschleppschlinge**

Abschleppschlingen sind mit klarem Wasser, ohne Zusätze von Chemikalien zu reinigen. Produkte, die während der Verwendung oder durch ihre Reinigung nass geworden sind, sollten aufgehängt werden und an der Luft trocknen. Unter keinen Umständen sind sie anzuwärmen oder auf andere Weise forciert zu trocknen.

### **Aufbewahrung der Abschleppschlinge**

Untersuchen Sie die Abschleppschlinge vor der Einlagerung auf Schäden, die während des Gebrauchs aufgetreten sein können. Lagern Sie beschädigte Abschleppschlingen nicht ein. Sie sind, wenn sie nicht gebraucht werden, auf einem Regal in sauberer, trockener und gut belüfteter Umgebung und fern von Wärmequellen und ohne Kontakt mit Chemikalien, Rauchgasen, korrodierenden Oberflächen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Quellen ultravioletter Strahlung zu lagern.

# **Ansprechpartner**

Das Dolezych Team berät Sie gerne.

Dolezych GmbH & Co. KG

Postfach 10 09 09

44009 Dortmund

Tel: 02 31/ 81 81 81

02 31/ 82 85 - 0

Fax: 02 31/ 82 77 82

Internet: [www.dolezych.de](http://www.dolezych.de)

E-mail: [dolezych@dolezych.de](mailto:dolezych@dolezych.de)