

Originalbetriebsanleitung

Abschleppschlinge



Copyright © Dolezych GmbH & Co. KG	Stand 02/2025
Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.	BA-031

Inhalt

Bestimmungsmäßiger Gebrauch.....	2
Sicherheitshinweise	2
Ablegereife von Abschleppschlingen	3
Aufbewahrung und Verwendung der Abschleppschlinge.....	3
Ansprechpartner	4

Bestimmungsmäßiger Gebrauch

Verwenden Sie die Abschleppschlinge ausschließlich zum Abschleppen und auf keinen Fall zum Heben von Lasten oder Personen oder sonstigen anderen Zwecken.

Die Dolezych-Abschleppschlinge ist ein Profiprodukt, das für den gewerblichen Anwender vorgesehen ist.

Sicherheitshinweise

- Beachten Sie beim Abschleppen von Fahrzeugen die Verkehrsregeln des Landes, in dem sie sich befinden (z.B. StVO)
- Beachten Sie die Bedienungsanleitungen der Fahrzeuge
- Überschreiten Sie nicht die zulässige Höchstlast von 15.000 kg
- Überschreiten Sie nicht die zulässige Geschwindigkeit
- Verwenden Sie die Abschleppschlinge nicht, wenn diese in irgendeiner Weise beschädigt wurde
- Bringen Sie die Abschleppschlinge nur an den dafür gedachten Abschleppösen an. Wenn Sie nicht wissen, wo sich diese Ösen befinden, sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs nach
- Überzeugen Sie sich, dass die Abschleppösen in gutem Zustand sind.
- Schleppen Sie ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe ab, informieren Sie sich vorher aus der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs über die nötigen Schritte.
- Gehen Sie alle Beschleunigungs- und Bremsvorgänge mit Vorsicht an und bedenken Sie, dass Abschleppen nur bei geringer Geschwindigkeit stattfinden sollte
- Halten Sie die Abschleppschlinge von scharfen Kanten fern

- Halten Sie beim Abschleppen Personen aus dem Gefahrenbereich fern
- Setzen Sie die Abschleppschlinge nicht aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln aus
- Die Abschleppschlinge ist für Temperaturen von -20°C bis +100°C geeignet

Ablegereife von Abschleppschlingen

Dolezych-Abschleppschlingen dürfen nicht verwendet werden bei:

- Beschädigungen der Webkanten oder des Gewebes
- Beschädigung der Ummantelung oder ihrer Vernähung
- Verletzung des tragenden Garngeleges (Instandsetzung ausgeschlossen)
- Verformung durch Wärmeeinfluss (Reibung, Strahlung)
- Schäden infolge Einwirkung aggressiver Stoffe
- Verformungen, AnrisSEN, Brüchen oder anderen Beschädigungen an Beschlagteilen

Aufbewahrung und Verwendung der Abschleppschlinge

Reinigung der Abschleppschlinge

Reinigen Sie Abschleppschlingen mit klarem Wasser, ohne Zusätze von Chemikalien. Hängen Sie Produkte, die während der Verwendung oder durch ihre Reinigung nass geworden sind, auf und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Unter keinen Umständen anwärmen oder auf andere Weise forciert trocken.

Aufbewahrung der Abschleppschlinge

Untersuchen Sie die Abschleppschlinge vor der Einlagerung auf Schäden, die während des Gebrauchs aufgetreten sein können. Lagern Sie beschädigte Abschleppschlingen nicht ein. Lagern Sie die Abschleppschlingen, wenn sie nicht gebraucht werden, auf einem Regal in sauberer, trockener und gut belüfteter Umgebung, fern von Wärmquellen, Kontakt mit Chemikalien, Rauchgasen, korrodierenden Oberflächen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Quellen ultravioletter Strahlung.

Ansprechpartner

Das Dolezych-Team berät Sie gerne.

Dolezych GmbH & Co. KG
Hartmannstraße 8
44147 Dortmund

Tel: 02 31 / 82 85 -0
Fax: 02 31 / 82 77 82
Internet: www.dolezych.de
E-mail: info@dolezych.de